

Perustuksen asennus

Asennukseen tarvitaan sementtiä, muotit, vesivaaka, lapio, mittanauha, tongit ja 10 mm:n kiintoavain.



Poista ylimääräinen maa-aines alueelta johon kasvihuone pystytetään.



Perustus on merkitty mallinimikkeellä ja koolla. Tarkasta, että olet saanut oikean perustuksen ja ettei paketissa ole merkkejä kuljetusvaurioista.



Tarkasta perustuksen mitat, että ne ovat samat kuin asennusohjeissa ilmoitetut.

Kokoa perustus asentamalla samalla anturat nurkkiin. Yli 9m²:n huoneisiin asennetaan 6 anturaa. Keskimmäiset anturat asennetaan perustuksen sisäpuolelle. Niihin käytetään pitempiä pultteja.



Aseta perustus sille paikalle mihin huone tullaan pystyttämään.



Ota ristimitat, että huone tulee varmasti suoraankulmaan. Ristimittojen täytyy ehdottomasti olla samat.

Merkitse anturien paikat jotta tiedät mistä kaivaa.



Kaiva muoteille reiät n. 80 cm syvyyteen. Muottiin laitetaan hieman hiekkaa, että muotin korkeutta voisi tarvittaessa säätää. Nostamalla muottia hiekka valuu alta pois ja saadaan oikea korkeus.

Ennen anturoiden asettamista väännetään niiden päät pihdeillä. Näin saadaan anturat pysymään tukevasti valussa.



Ennen valua tarkastetaan vielä, että perustus on vaakasuorassa ja , että ristimitat ovat samat.

Kaada sementtiä muotteihin ja anna kovettua vuorokauden. Varo sekoittamasta liikaa vettä sementtiseokseen. Mitä vähemmän vettä, sitä lujempaa sementti.



Kun sementti on kuivunut on perustus valmis ja kasvihuoneen asentaminen voi alkaa.